

ПУЛЬТ DK7300-BK DENKIRS SMART



1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 1.1. Пульт предназначен для дистанционного управления светильниками серии DENKIRS SMART.
- 1.2. Позволяет управлять светильниками, настраивать до четырех световых сценариев и до двенадцати зон освещения.
- 1.3. Комплект поставки включает батарейки.
- 1.4. Управление выполняется посредством радиосигнала.
- 1.5. Основные функции пульта:

- ◆ включение и выключение света
- ◆ регулировка яркости
- ◆ выбор цветовой температуры
- ◆ сохранение настроек сценариев
- ◆ создание зон освещения

2. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал корпуса	Черный пластик
Источник питания	2 батарейки типа ААА
Габаритный размер	40 x 140мм
Толщина	22мм
Частота работы пульта	2400МГц
Максимальное количество сценариев	4
Максимальная дистанция управления	17м
Рабочая температура	от 10°C до 35°C

3. ЗАМЕНА И УСТАНОВКА БАТАРЕЙКИ

- 3.1. Переверните пульт задней стороной. Сдвиньте крышку батарейного отсека в сторону от пульта так, чтобы она отсоединилась от корпуса пульта. Затем, снимите ее.
- 3.2. Извлеките батарейки и вставьте новые, соблюдая указанную полярность.
- 3.3. Вставьте крышку на место и надавите до щелчка.

4. СОЗДАНИЕ ГРУПП ОСВЕЩЕНИЯ

- 4.1. Установите светильники в выключенную трековую систему.
- 4.2. На пульте выберите кнопку с цифрой от 1 до 9 или от I до III, для выбора зоны, к которой будут привязаны светильники.
- 4.3. Включите питание трековой системы и нажмите на выбранную кнопку три раза. После чего светильники начнут мерцать. Это будет означать, что им назначена зона.
- 4.4. Все светильники, находящиеся в треке на момент подключения, будут привязаны к одной выбранной зоне, после чего смогут регулироваться синхронно при управлении пультом.
- 4.5. Долгое нажатие на кнопку, с заданной для выбранной группы светильников зоной, выключит их. Короткое нажатие на кнопку заданной зоны включит группу светильников.
- 4.6. Для переключения между зонами управления, необходимо один раз нажать на кнопку зоны, к которой привязан требующий регулировки светильник, либо группа светильников.

5. ОТВЯЗКА ОДНОГО ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ СВЕТИЛЬНИКОВ ОТ ЗОНЫ

- 5.1. Выключите питание трековой системы.
- 5.2. Зажмите кнопку зоны, от которой требуется отвязать светильник(и).
- 5.3. Включите питание трековой системы, при этом не отпуская кнопку зоны.
- 5.4. Светильник(и) начнут мерцать, это будет означать, что они отвязаны от выбранной зоны. Можно отпустить зажатую кнопку.

6. СОЗДАНИЕ СЦЕНАРИЕВ ОСВЕЩЕНИЯ

- 6.1. Установите все необходимые светильники на трековую систему. Присвойте им зоны управления и выполните требуемые настройки яркости и цвета свечения для каждой зоны.
- 6.2. Для сохранения сценария, с выбранными ранее настройками, нажмите и удерживайте одну из четырех кнопок сценариев, от S1 до S4. После нажатия, в момент удерживания кнопки, светильники начнут мерцать. Это будет означать, что сценарий сохранен под выбранной вами кнопкой.
- 6.3. Для перезаписи существующего сценария повторите процедуру, повторно нажав и удерживая кнопку сценария. Сценарий будет перезаписан.



Поставщик: ООО «ДЕНКИРС РУС» 119361, Г.Москва, ОЧАКОВСКАЯ Б. УЛ, 47А, стр 1, ЭТАЖ 1 ПОМЕЩЕНИЕ 20Ж, ОФИС В Тел./Факс: 8 (495) 980-23-04 (доб. 101)